

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	Alusta.  Murrosnivel. Generaattori. Virranjakajan akseli. Ohjaussimpukka. Ilmanpuhdistaja.	Shell Retinax.  Shell Joint Grease. Single Shell. Single Shell. Shell E.P. Spirax Heavy. Triple Shell.	Rasvapuristin. Voitelukohdat: Kuningastapeissa 4 Jarruston poikittaisakselissa 1 Raidetangossa 2 Kard. akselin välilaakerissa 1 Ohjausvälitangossa 2 Takapyörien laakereissa 2 Kytkinpolkimen akselissa 1 Etu- ja takajousissa (nipat side- Kytkinvivussa 2 pultissa) 2  Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Öljykannu. Kaksi voitelukohta. Öljykannu. Yksi voitelukohta. Irroita tulppa ja täytä. Irroita kansilevy ja suodatin. Pese suodatin bensiinissä ja anna kuivua. Kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja asenna paikalleen takaisin.	Moottori: V8-60 V8-85 2.230 cm <sup>3</sup> 3.460 cm <sup>3</sup> Jäähdyttäjä: 14 l. 21 l. Polttoainesäiliö: 53 l. 53 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s synkromesh. Vetopyörästö: Spiraaliammastus. Jarrut: mekaniset. Jousitus: poikittaiset, puolielliptiset jouset. Iskunvaimentajat: Ford, neste. Murrosnivel: yksi nivel kardaani- putkessa. Renkaat: 5,50×16 6,00×16 Ilmanpaine: 2,1 ilmak. 2,1 ilmak.
3000	Moottori. Vaihdelaatikko.  Takasilta.	Kesällä: Talvella: Double Shell. Single Shell. E.P. Spirax E.P. Spirax Heavy. Light. E.P. Spirax E.P. Spirax Heavy. Light.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: V8—60: 3,8 l.; V8—85: 4,8 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.  Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.	
7500	Vaihdelaatikko. Takasilta. Etupyörien laakerit.  Iskunvaimentajat. Virranjakajan nokka.	Shell Wheel Bearing Grease. Ford-iskunvaimentajaneste. Shell Motor Grease.	Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: V8—60: 0,85 l; V8—85: 1,2 l. Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,2 l. (molemmissa malleissa). Irroita pyörät, puhdista laakerit ja täytä.  Täytä. Voitele ohuesti.	<b>FORD</b>  V. 8 — 60 V. 8 — 85  1937—8



KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	<p>Moottori. Vaihdelaatikko.</p> <p>Takasilta.</p> <p>Alusta.</p> <p>Murrosnivel. Takapyörien laakerit.</p> <p>Virranjakaja: akseli.                                 nokka.</p> <p>Ohjaussimpukka. Etu- ja takajouset.</p>	<p>Kesällä: Talvella: Double Shell. Single Shell. E.P. Spirax E.P. Spirax Heavy. Light. E.P. Spirax E.P. Spirax Heavy. Light. Shell Retinax.</p> <p>Shell Joint Grease. Shell Wheel Bearing Grease. Single Shell. Shell Motor Grease. Shell E.P. Spirax Heavy. Shell Retinax.</p>	<p>Tyhjennä. Huuhtelevä. Täytä. Tilavuus: 2,5 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.</p> <p>Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.</p> <p>Rasvapuristin. Voitelukohdat: Kuningastapeissa 4 Takajarrujen nivelissä 2 Raidetangossa 2 Kytkin- ja jarrupolkimien Ohjausvälitangossa 2 akseleissa 2 Etujarrujen nivelissä 2 Jarruston akseleissa 1</p> <p>Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kumpaakin pyörää varten.</p> <p>Öljykannu. Yksi voitelukohta. Voitele ohuesti. Irroita tulppa ja täytä. Rasvapuristin. Voidenippa sidepultissa jousen keskellä.</p>	<p>Moottori: 4-syl., 933 cm<sup>3</sup>. Jäähdyttävä: 7 l. Polttoainesäiliö: 30 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht. 2:n ja 3:s synkromesh. Vetopyörästö: Spiraalihammastus. Jarrut: Mekaniset (Girling). Jousitus: poikittaiset, puolielliptiset jouset. Iskunvaimentajat: Neste. Murrosnivel: yksi nivel kardaani- putkessa. Renkaat: 4,50 x 17. Ilmanpaine: 2,1 ilmak.</p>
7500	<p>Vaihdelaatikko. Takasilta. Etupyörien laakerit.</p> <p>Iskunvaimentajat.</p>	<p>Shell Wheel Bearing Grease. Ford-iskunvaimentaja- neste.</p>	<p>Tyhjennä. Huuhtelevä. Täytä. Tilavuus: 0,6 l. Tyhjennä. Huuhtelevä. Täytä. Tilavuus: 0,6 l. Irroita pyörät, puhdista laakerit ja täytä.</p> <p>Tarkasta. Jos on tarpeellista, täytä niin, että nestepinta jää 12 mm täyttö- aukon alapäätä alemmaksi.</p>	<p><b>FORD</b> <b>EIGHT</b> <b>1938</b></p>
15000	<p>Generaattori.</p>	<p>Shell Retinax.</p>	<p>Kiertämällä irroita takapäädysssä oleva kansi ja täytä.</p>	